



Công ty Cổ Phần Mangotech
Số 17B, ngõ 156/38 Phố Hồng Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hướng Dẫn Sử Dụng
Máy In Thẻ HiTi CS200e



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN THẺ HITI CS200e



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN THẺ HITI CS200e

I/ LẮP ĐẶT MÁY:

1/ Các phụ kiện kèm theo máy:



Máy Hiti CS200e



Đĩa driver và sách hướng dẫn



Cáp nguồn



Adapter nguồn



Khay chứa thẻ đã in



Thẻ sim (K Resin)
(Dùng cho ruy băng đen)



Cáp USB



Cuộn vệ sinh thẻ



Tấm dán thẻ



2/ Tổng quan về máy Hiti

CS200e: a) Mặt trước máy:



Chốt nắp máy



Màn hình hiển thị và các phím điều khiển



Khay chứa thẻ
(có thể chứa được 100 thẻ)



Thông số bề dày thẻ



Cần gạt điều chỉnh bề dày thẻ

b) Mặt sau máy:



Nhãn thông số máy



Cổng nối nguồn với Adapter Cổng giao tiếp USB Công tắc nguồn



CS200e Flipper Module



Mô-đun lật thẻ 2 mặt cho máy CS200e

Tích hợp với máy in thẻ CS200e

HITI CS200e Flipper Module

Mô-đun lật thẻ 2 mặt cho máy HITI CS200e

Tích hợp với máy in thẻ HITI CS200e

Giúp lật thẻ để in 2 mặt tự động